
快速組裝手冊

Votani F3



V 1.0, 20230516

內容

1. 整車箱內容	2
1.1 主內容物	2
1.2 附件箱內容物	2
2. 安裝步驟	3
2.1 立管與把手	3
2.2 踏板	4
3. 檢查	5

1. 整車箱內容

1.1 主內容物

1. 整車 (貨架等相關配件，依實際出貨為準。)
2. 附件箱



1.2 附件箱內容物

TW 配件盒



1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (BK.00260.001+ 5K.B2591.317)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y93PD.001)[Ⓜ]
4. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
5. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.003)[Ⓜ]
6. WARRANTY CARD (4F.10001.119)[Ⓜ]
7. SIGNATURE CARD (46.10001.252)[Ⓜ]
8. QUICK START GUIDE(49.Y3A01.003)[Ⓜ]
9. ZIP BAG(42.Y27PG.002)[Ⓜ]

JP 配件盒



1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (BK.00260.001+ 5K.B2591.315)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y93PD.001)[Ⓜ]
4. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
5. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.001)[Ⓜ]
6. CARD PROTECT LOST (4F.10001.428)[Ⓜ]
7. WARRANTY CARD (46.10001.371)[Ⓜ]
8. USER MANUAL(49.Y3A01.002)[Ⓜ]
9. ZIP BAG(42.Y27PG.002)[Ⓜ]

CN 配件盒



1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (2E.G2305.002+ 2E.G2305.001)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y93PD.001)[Ⓜ]
4. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
5. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.003)[Ⓜ]
6. WARRANTY CARD (4F.10001.119)[Ⓜ]
7. SIGNATURE CARD (46.10001.252)[Ⓜ]
8. QUICK START GUIDE(49.Y3A01.001)[Ⓜ]
9. ZIP BAG(42.Y27PG.002)[Ⓜ]
10. QUICK START GUIDE(49.Y3A01.003)[Ⓜ]

KR 配件盒



1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (BK.00260.001+ 5K.B2591.319)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y93PD.001)[Ⓜ]
4. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
5. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.001)[Ⓜ]
6. WARRANTY CARD (4F.10001.119)[Ⓜ]
7. ZIP BAG(42.Y27PG.002)[Ⓜ]
8. QUICK START GUIDE(49.Y3A01.003)[Ⓜ]

2. 安裝步驟

2.1 立管與把手

2.1.1 先移除整車包裝材，將立管擺置正確位置，並將立管卡榫扣緊確保立管不會晃動。



2.1.2 略為鬆開豎管螺絲，將車把轉正後再鎖緊至 5Nm。

2.1.3 旋鬆頭管螺絲並將把手調整至水平後略上揚，對稱鎖緊並鎖緊至 5Nm。



組裝完成

2.2 踏板



“R” 踏板裝配右側，以順時針方向確實旋緊。



“L” 踏板裝配左側，以逆時針方向確實旋緊。



3. 檢查

- 3.1 胎壓檢查。
- 3.2 煞車、變速、鍊條功能檢查，是否連接牢固。
- 3.3 檢查貨架、土除、立管是否穩固，並且無歪斜，以防騎乘危險。
- 3.4 插入並轉動鑰匙，打開電池蓋，將電池置入，按把手左側儀表上啟動按鈕，切換助力模式，試踩確認馬達運作正常。